



KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi ŞİMART Uygulaması

www.simart.me

Ürün Tanıtımı

Uzaktan kontrol fonksiyonu ile akıllı cihazlarınızı kontrol edin.

Özellikler

Ürün Adı: Bluetooth Ağ Geçidi

Model: SM-BG-B

Güç Girişi: DC 5V/1A

Pil: 1500mAh

Çalışma Sıcaklığı: -10°C~+50°C

Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz 802.11b/g/n

Desteklenen Platform: Android & iOS

Cihaz Kullanımı

Telefonun 2.4 GHz Wi-Fi frekansına bağlı olduğuna ve sinyalin güçlü olduğundan emin olun.

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 1

Aç

İğneyi kullanarak düğmeye uzun süre basılı tutun, cihaz açılacaktır.

- Kapatma: Tüm gösterge ışıkları kapalı
- Ağ Olmadan Açma: Mavi gösterge ışığı yanıp söner
- Ağ ile Açma: Mavi gösterge ışığı sürekli yanar

Şarj

Şarj etmek için USB kablosunu bağlayın.

- Kapatma: Kırmızı seçim ışığı yanar
- Ağ Olmadan Açma: Kırmızı/Mavi gösterge ışıkları sürekli yanıp söner
- Ağ ile Açma: Kırmızı/Mavi gösterge ışıkları sürekli yanar

Kapat

Gücü açın ve gizli düğmeye uzun süre basılı tutun

Cevap Vermiyor

Düşük Pil (<5%) durumunda cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Gösterge Işığı Kapalı

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 2

Eşleştir

AP veya EZ moduna girmek için 5 saniye basılı tutun. Değişim için döngüsel olarak basın.

AP ve EZ modu yapılandırmasında mavi gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner (250msn/kere)

Ağ Dağıtımı Başarılı

Uygulama bağlantısı başarılı olduktan sonra

Mavi gösterge ışığı sürekli yanar

Bağlantı başarılı olduktan sonra gösterge ışığını kapatın

Gizli düğmeye kısa basın

Mavi gösterge ışığı kapalı

Düşük Pil

Pil seviyesi %10'un altında

Kırmızı ışık 5 saniye boyunca 1Hz'de yanıp söner ve ardından söner

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 3

Uygulamayı İndir

Android kullanıcıları, lütfen Google Play Store'dan Şımart uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen Apple Store'dan Şımart uygulamasını indirin; veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. İlk kullanımda, kaydolmak için lütfen "Kaydol" butonuna tıklayın. Eğer mevcut bir hesabınız varsa "Oturum Aç"ı tıklayın.



Android



iOS

Cihaz Ekle

- Ana sayfaya gidin, cihazınızı eklemek için sağ üst köşedeki "+Cihaz Ekle" simgesine dokununuz;
- Cihaz listesinde "Ev Aletleri"ne dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyerek cihazı eklemek için "Bluetooth Ağ Geçidi"ni seçin.

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 4

Ağ Sıfırlama (EZ Mod)

- Ağ gösterge ışığı yanıp söne kadar sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Cihazı eklemek için uygulama talimatlarını izleyin;
- Wi-Fi bağlantı sayfasına gidin, Wi-Fi parolasını girin ve ardından "İleri"ye dokununuz;
- Ağ yapılandırma için "EZ Mod"u kullanın; Ağ gösterge ışığının hızla yanıp söndüğünü onaylayın (yaklaşık 2kere/saniye);
- Bağlantı sayfası görüntülenir, ağ bağlantısı başarılı olduktan sonra, cihazın başarıyla eklendiğini belirten bir sayfa görüntülenir ve bu sayfadan cihaz adını değiştirebilirsiniz;

Kumanda Ekle

Bluetooth Ağ Geçidi, çevredeki Bluetooth BLE cihazları tarayabilir, Bluetooth Beacon ve alınan bilgileri Wi-Fi şeklinde sunucuya gönderebilir. Şımart uygulamasında Bluetooth BLE cihazlarının ve Bluetooth Beacon cihazlarının konfigürasyonunu çevrimiçi olarak destekler.

Ağ Sıfırlama (AP Mod)

- Sıfırlama tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner ve ışık yanıp sönmeye durumuna geçer; yavaşça yanıp sönmeye moduna girmek için sıfırlama tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve cihaz eklemek için uygulama talimatlarını izleyin;

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 5

- Cihaz Ekle sayfasına gidin ve "Gösterge ışığının yanıp söndüğünü onaylayın" butonuna tıklayın; Wi-Fi parolasını girin;
- Ağ yapılandırmak için "AP Mod"u seçin; Wi-Fi göstergesinin yavaşça yanıp söndüğünü (2 saniye aralıklarla) onaylayın, AP Moduna girmek için "Eşleştirme Modu"na dokununuz;
- Ağ yapılandırma sayfasına girin, gösterge ışığının yavaşça yanıp söndüğünü onaylayın" düğmesine tıklayın, sonraki adıma tıklayın; bağlantı sayfası, Wi-Fi parolasını girin ve ardından "İleri"ye dokununuz;
- Telefonunuzun Wi-Fi bağlantısını cihazın etkin noktasına bağlayın. SmartLife_xxxx etkin noktasına bağlanmak için "Bağlanmaya Git"e dokununuz, otomatik yapılandırma; tarafından verilen "Smart Life_XXXX" etkin noktası, otomatik ağ yapılandırması için uygulamaya geri döner;
- Bağlantı sayfası görüntülenir, ağ bağlantısı başarılı olduktan sonra, cihazın başarıyla eklendiğini belirten bir sayfa görüntülenir ve bu sayfadan cihaz adını değiştirebilirsiniz;

Kumanda Ekle

Bluetooth Ağ Geçidi, çevredeki Bluetooth BLE cihazları tarayabilir, Bluetooth Beacon ve alınan bilgileri Wi-Fi şeklinde sunucuya gönderebilir. Şımart uygulamasında Bluetooth BLE cihazlarının ve Bluetooth Beacon cihazlarının konfigürasyonunu çevrimiçi olarak destekler.

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 6

Üçüncü Taraf Kontrol Protokolü

- Üçüncü taraf kontrolünü sağlamak için, platformlar üzerinden Bluetooth Ağ Geçidi yapılandırmasını tamamlamanız gereklidir.
- Üçüncü taraf kontrolü şu anda desteklenmektedir (sürekli olarak güncellenmektedir).



Önemler

- Bu cihaz sadece iç mekanda kullanım içindir. Nemli veya dış mekanda kullanmayın.
- Bu cihaz oyuncak değildir, lütfen çocukları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Cihazı temizlemeyen önce gücü kapatın. Temizlik için sıvı, sprey temizleyiciler veya ıslak bezler kullanmayın.
- Cihaza zarar vermeyecek ve olası güvenli tehlikelerini önlemek için kullanırken sıvı ve ısı kaynaklarından uzak tutun.

KULLANIM KILAVUZU Bluetooth Ağ Geçidi - ŞİMART Uygulaması 7



USER MANUAL Bluetooth Gateway SIMART Application

www.simart.me

Product Introduction

Achieve remote control function, control your smart device.

Product Parameters

Product Name: Bluetooth Gateway

Model: SM-BG-B

Power Input: DC 5V/1A

Battery: 1500mAh

Working Temperature: -10°C~+50°C

Connection Method: 2.4GHz 802.11b/g/n

Support Device: Android & iOS

Using Device

Make sure the 2.4GHz signal of the network distribution device is strong.

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 1

Open

Use the card pin to press the button longer, and the device will turn on

- Shutdown: All lights are off
- Power on without network : the blue light flashes
- Power on with network: the blue light is always on

Charge

Plug in the USB and it is charging

- Shutdown: The red marquee light is on
- Power on without network: the red and blue indicator light is always flashing
- Power on with network: the red/blue indicator lights are always on

Close

Power on and long press the hidden button

Not Responding

it will automatically shut down if the power is low (<5%)

Indicator Light Off

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 2

Match

Press and hold for 5 seconds to enter AP or EZ mode. Press cyclically for change

In AP and EZ mode configuration, the blue indicator light flashes quickly (250msec/time)

Network Deployment Successful

After the APP connect network successful

Blue light is always on

After the connection is successful, turn off the indicator light

Short press the hidden button

The blue light is turn-off

Low Battery

The battery level is below 10%

The red light flashes at 1Hz for 5 seconds and then goes out

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 3

Download App

For Android users, please download it from Google Play Store; For iOS users, please search for Şımart and download it from iOS APP Store; or scan the QR code to download and install the APP.

For the first use, please click the "register" to register for an account. Click "login" if you already have an account.



Android



iOS

Add the device

- Go to the home page, tap "+ Create" in the upper right corner to add your device;
- Tap "Home Appliance" in the device list and select "Bluetooth Gateway" to add the device following the on-screen instruction.

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 4

Network Reset (EZ Mode)

- Press and hold the reset button for more than 5s until the network indicator flashes. Follow the APP instructions to add device;
- Enter the Wi-Fi connection page, input the Wi-Fi password, and then tap "Next";
- Use "EZ Mode" to configure the network; confirm the Network Indicator is rapidly flashing (with the intervalof 0.5s);
- The connecting page is displayed; after the network connection is successful,a page would be displayed indicating that the device has been added successfully, and you can change the device name in this page;

Add a fixed remote control

The Bluetooth gateway can scan the surrounding Bluetooth BLE devices, Bluetooth Beacon and send the information received to the server in the form of Wifi . Support configuration of Bluetooth BLE devices and Bluetooth Beacon devices online in Simart APP.

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 5

Network reset (AP Mode)

- Press and hold the reset button for more than 5s, the indicator will start flashing blue continuously; press and hold the reset button for more than 5s and follow the APP instruction to add the device.
- Go to the "Add Device" page and click the "Confirm indicator is flashing" button; enter Wi-Fi password;
- Use the "Ap Mode" to configure the network; confirm the Wi-Fi Icon is slowly flashing (with the interval of 2s), tap "Pairing Mode" to enter the AP Mode;
- Enter the network configuration page, click the "confirm indicator slowly blink" button, click next step;
- Connect your phone's Wi-Fi to the device's hot spot.Tap "Go to connect" to connect with the hot spot "SmartLife_xxxx", go back to the App for automatic configuration;The "Smart Life_XXXX" hot spot issued by the device returns to the application for automatic network configuration;
- The connecting page is displayed; after the network connection is successful,a page would be displayed indicating that the device has been added successfully, and you can change the device name in this page;

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 6

Add a fixed remote control

The Bluetooth gateway can scan the surrounding Bluetooth BLE devices, Bluetooth Beacon and send the information received to the server in the form of Wi-Fi . Support configuration of Bluetooth BLE devices and Bluetooth Beacon devices online in Simart APP.

Third Party Control

- Refer to the control platform configuration mode to enter the smart remote controller.
- Third-party control is currently supported (Continuous update).



Precautions

- This product is for indoor use only. Do not use it in humid or outdoor.
- This product is not a toy, please keep children away from this device.
- Turn off the power before cleaning the product. Do not use liquids, spray cleaners or wet cloths for cleaning.
- Keep away from water and heat sources while using to avoid damage to products and potential safety hazards.

USER MANUAL Bluetooth Gateway - SIMART Application 7