

Parametreler

- Model: SM-DSN
- Pil: AAA LR03 1.5V x2
- Bekleme Akımı: $\leq 5\mu A$
- Bekleme Süresi: 8 ~ 10 Ay
- Wi-Fi Menzili: $\leq 50m$
- Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Çalışma Koşulları: -10 C ~ +40 C & %20~%85RH

Kullanım

1. Alt kapağı ileri iterek açın ve yüklenen doğru kalıdırın. Kapağı açtıktan sonra pilleri takın.
2. Pilleri yuvasına yerleştirdikten sonra, gösterge işi devamlı yanacak ve ardından kapanacaktır.



www.simart.me

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kapı Pencere Sensörü - SIMART Uygulaması 1

3. Smart APP uygulamasını, uygulama mağazalarından veya aşağıdaki QR kodunu tarayarak indiriniz.



Android

iOS

4. Uygulamanın sağ üst köşesindeki "+ Cihaz Ekle" butonuna basın ve cihazınızı seçin.

5. Kutunuzdan çıkan iğne ile sıfırlama tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, otomatik (EZ) olarak cihaz ekleme moduna geçecektir. İstem olması durumunda mevcut Wi-Fi ağınızın parolasını giriniz.

6. Otomatik ağ bağlantısı modunda gösterge ışığı hızla yanıp söner, kutunuzdan çıkan iğne ile sıfırlama tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutun, gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecektir bu da manuel ekleme

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kapı Pencere Sensörü - SIMART Uygulaması 2

Bağlan'a dokunun, cep telefonunuzdaki Kablosuz Ağ Ayarları arayüzüne gidin ve bağlanmak için "SmartLife_XXXX" adlı kablosuz bağlantı ağını seçin. "Smart" uygulamasına giriş dönün, bağlantı otomatik olarak başlayacaktır.

7. Ağ bağlantıdan sonra arayüzde Kapı Pencere Sensörü simgesine dokunarak cihazın ayarlarını değiştirilebilirsiniz; manyetikler birbirinden ayrıldıgında size kapı yavaş pencere açıldı uyarısı, birleştiğinde kapı yavaş pencere kapandı uyarısı verecektir.

KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kapı Pencere Sensörü - SIMART Uygulaması 3

USER MANUEL

Smart Door Windows Sensor

SIMART Application

www.simart.me

Parameters

- Model: SM-DSN
- Battery: AAA LR03 1.5V x2
- Standby Current: $\leq 5\mu A$
- Standby Time: 8 ~ 10 Ay
- Wi-Fi Distance: $\leq 50m$
- Connection Method: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Working Conditions: -10 C ~ +40 C & %20~%85RH

How to use

1. Push the mounting bracket upward and take out the bracket, then insert the battery.

2. Put the battery into the battery bin and place it according to the graphics in the battery bin. After two batteries are loaded, the indicator lights are always on and then off.



USER MANUEL Smart Door Windows Sensor - SIMART Application 1

3. Download the Smart APP in application stores, or scan the QR code below.



Android

iOS

4. Register with mobile phone number, click "My Home" interface "Create" or click "Add Devices" in the middle blank. Select the security sensor and click on the door magnetic sensor.

5. With the card pick-up pin in the accessory package, hold the reset key for more than 5 seconds, and the indicator flashes into the automatic network connection mode. Enter the Wi-Fi password according to the prompt, and click to confirm.

6. In the automatic network connection mode, the indicator flashes quickly, holds the reset key

USER MANUEL Smart Door Windows Sensor - SIMART Application 2

for 5 seconds with the card pick-up pin, the indicator flashes slowly, and enters the manual network connection mode. APP chooses compatible mode. According to the prompt, enter "Wi-Fi password" and click confirmation, then switch to the Wi-Fi settings interface. Connect Smart_XXXX network and return to APP to continue adding devices.

7. Network connection successfully, click on the door magnetic icon to enter the interface, open the door magnetic, APP will remind you the door is open, close the magnet door magnetic APP will remind you the door is closed.

USER MANUEL Smart Door Windows Sensor - SIMART Application 3